

Serviceprotokoll uppblåsbar räddningsväst



Räddningsvästens fabrikat, typ:
Räddningsvästens märkning:
Uppblåsningsmekanism fabrikat, typ:
Positionsljus fabrikat, typ:
Personlig nödsändare fabrikat, typ:

Tillverkningsår:
Utgångsdatum:
Utgångsdatum:
Utgångsdatum:

	Ange datum för kontroll:					
Moment	Kontrollpunkter					
1. Renhet och torrhet	Är allt rent och torrt?					
2. Kontroll av eventuella skador						
- Skyddshölje	Funktion, förslutningen?					
- Remmar, spännen, fästpunkter, HRS	Funktion, infästning, ordning?					
- Märkning	Båtens namn eller användaren					
- Visselpipa	Funktion, infästning?					
- Positionsljus	Funktion, utgångsdatum, fäste?					
- Flytkammare och reflexer	Skador, slitage?					
- Munuppblåsningsslang/-ar	Funktion, infästning?					
- Ventil/-er och skyddshatt	Funktion, på plats?					
- Sprayhuva	Funktion, på plats?					
3. Flytkammarens täthet	Täthetsprov?, skador på svetsar?					
4. Kontroll av utlösarmekanism	Ange typ av mekanism					
- Koldioxidpatron med retainer	Laddad, oskadad, rätt monterad?					
- Manuella utlösaren	Skador, infästning, säkring?					
- Automatiska utlösaren	Laddad, utgångsdatum?					
- Infästning av utlösaren på flyt-kammaren	Slitage?					
- Översköljningsskydd (om förekomst)	Rätt placerat?					
5. Packning	Rätt utförd?					
6. Spinnlock HRS	Rätt monterad/återställd?					
7. Personlig nödsändare	Rätt monterad?					

Vid **godkänd** kontroll, skriv **OK** i rutan. Vid **underkänd** kontroll, skriv ett **U** i rutan och notera anmärkningen i fältet för särskilda anmärkningar. Detaljerade instruktioner för hur kontrollen ska genomföras framgår av tillverkarens dokumentation. Generell information hur kontrollen bör gå till och vad, hur och när man kontrollerar de olika delarna framgår av kapitel 6 i boken "Allt du behöver veta om uppblåsbara räddningsvästar".

Genomförd kontroll ska noteras i loggbok eller motsv.

Särskilda anmärkningar:

Serviceprotokollet används
- vid regelbunden kontroll,
- västen varit under vatten,
- varit uppblåst.

Har räddningsvästen skador som inte kan åtgärdas av användaren/ägaren ska den skickas till en av tillverkaren godkänd service station!